

## ZAMIENNIK PILOTA NICE FLOR

## Instrukcja obsługi

**Bardzo wytrzymały nadajnik czterokanałowy z kodem dynamicznie zmiennym, kompatybilny z drogą radiową NICE Flor. Pilota należy programować bezpośrednio do radioodbiornika. Procedura jest identyczna jak dla oryginalnego pilota.**

### WPROWADZENIE KODU (sposób szybki)

Jest to najszybszy sposób wprowadzenia kodu, chociaż niezbyt pewny, ponieważ podczas operacji jego zapamiętywania odbiornik mógłby przyjąć sygnał pochodzący z innego nadajnika, obecnego w promieniu działania - i go zapamiętać.

Ta operacja umożliwia dodanie do pamięci odbiornika kodu nowego nadajnika.

- Nacisnąć i trzymać wciśnięty przycisk odbiornika. Zapali się LED, po czym należy:
- Nadawać kod, aż do zgaśnięcia LED, naciskając którykolwiek z przycisków nadajnika.
- Następnie zwolnić przycisk nadajnika; LED ponownie się zaświeci, gotowa do nowej operacji.
- Dla następnych nadajników powtórzyć czynności od punktu 2.



### WPROWADZENIE KODU (sposób standardowy)

Także ta operacja pozwala na wprowadzenie do pamięci odbiornika kodu nowego nadajnika.

- Krótko nacisnąć przycisk w odbiorniku. Na 5 sekund zapali się LED. W tym czasie należy:
- Nadawać kod, aż do zgaśnięcia LED, naciskając którykolwiek z przycisków nadajnika.
- Zwolnić przycisk nadajnika i odczekać sekundę.
- Nadawać kod potwierdzający, naciskając którykolwiek z przycisków nadajnika.

LED wyśle teraz 3 impulsy dla potwierdzenia, że operacja przebiegła prawidłowo. Jeśli nie będzie to miało miejsca, powtórzyć całą operację od początku. By wprowadzić inny nowy kod, powtórzyć całą operację.